

Näppäimistön oikea puoli tuottaa vain numeroita



Kannettavan näppäimistössä on valinta FN+NumLk, jolla saa näppäimistön oikealla puolella sijaitsevat kirjaimet UIO-JKL-M tuottamaan numeroita 0-6.

Voit poistaa toiminnon käytöstä painamalla uudelleen samaa näppäinyhdistelmää Fn+NumLk.

Vastaavia näppäinyhdistelmiä eri kannettavissa voi olla Fn+NumLock ja Fn+ F11. Numerot voivat sijaita eri näppäimien kohdalla.

Fn -näppäimen löydät näppäimistön vasemmasta alanurkasta ja NumLk löytyy oikeasta ylänurkasta (yleisimmin Scroll ja NumLk ovat samassa näppäimessä).

[The Right Side of the Keyboard Types Numbers Only](#)