

Apple iOS 7 käyttövinkkejä

Käyttövinkkejä iOS 7:n ominaisuuksiin.


Ohjauskeskus (Control Center)

Uuden iOS 7:n käyttömukavuutta lisäävä ominaisuus on ohjauskeskus josta pääsee hallitsemaan keskitetysti laitteen olennaisia toimintoja kuten langattomien verkkojen päälle/pois-tilat.

Ohjauskeskuksesta voi myös aktivoida laitteen salamavalon ja käyttää sitä taskulamppuna, käynnistää kameran, laskimen, ajastimen y.m.

Ohjauskeskuksen saa esiin laittamalla sormen aivan lähelle näytön alareunaa ja pyyhkäisemällä ylös.

Jos laitteessa on suojakuori joka on lähellä näytön reunaa niin ohjauskeskus ei välttämättä tule esiin niin helposti. Tällöin on vain oltava tarkempi eleissään niin toimii.




Ohjauskeskuksen voi piilottaa pyyhkäisemällä näyttöä alas tai painamalla laitteen Koti-painiketta.

Ohjauskeskuksen turva-asetuksiin pääsee täältä:

Asetukset > Ohjauskeskus

Turvallisuuden lisäämiseksi voit kieltää pääsyn lukitulta näytöltä:




Tosin kun kieltää pääsyn ohjauskeskukseen lukitulta näytöltä niin laitteen käyttömukavuus voi vähentyä.

Etsi-toiminto

iOS 7:ssa pääsee hakutoimintoon pyyhkäisemällä näytön keskiosasta alaspäin.

Hakutoiminto toimii ohjelmien sisällä ja kotivalikossa.




(Aiemmissä iOS-versioissa hakuun pääsi menemällä kotialikossa vasemmalle reunalle tai painamalla koti-painiketta kaksi kertaa, nämä eivät toimi enää).

Avoimien ohjelmien lopettaminen

Kun jokin ohjelma ei enää toimi normaalisti sen saa useimmiten korjattua iOS 7:ssä lopettamalla kyseisen ohjelman.

Avoimien ohjelmien listan saa esiin painamalla koti-painiketta nopeasti kaksi kertaa.

Voit sulkea haluamasi ohjelman vetämällä sen "korttia" ylös ja ulos näytöstä:



Voit myös sulkea samalla kertaa monta vierekkäistä ohjelmaa vetämällä useampaa "korttia" ylös ja ulos näytöstä:

